NINEKA
南卡蓝牙耳机

真无线蓝牙耳机 N1S
用户使用手册 • USER MANUAL

介绍

感谢购买和使用 NINEKA 蓝牙耳机。此手册将帮助你了解如何使用 NINEKA 蓝牙耳机。在使用 NINEKA 蓝牙耳机之前，你应先了解和熟悉你的手机蓝牙功能或者其他蓝牙主动设备蓝牙功能的使用。

开机（双耳模式）

方法 1：把耳机从充电仓取出，开机提示音“开机”，右耳蓝灯闪烁 1 秒，随即红蓝灯闪烁。左耳蓝灯闪 1 秒，随即熄灭。

方法 2：耳机在关闭状态下，短按两个耳机按键约 3 秒。开机提示音“开机”，右耳蓝灯闪烁 1 秒，随即红蓝灯闪烁。左耳蓝灯闪 1 秒，随即熄灭。

关机

方法 1：将耳机放回充电仓，耳机指示灯变为红色（如没有显示红灯，请重新调整下耳机位置或检查充电仓是否有电）。

方法 2：手动长按耳机按键约 4 秒，红灯闪 1 秒，提示音“关机”。

注：在双耳模式使用下，右耳是主机，左耳是副机，手动关闭任意一个耳机，另外一个也自动关机。双耳模式使用下，左耳放回充电仓，右耳还可继续单独播放使用。右耳放回充电仓，左耳需要等待 10 秒左右，待左耳红蓝闪，点击链接 N1S-L，即可单独使用。

双耳使用模式

1、从充电仓取出，或者手动短按 3 秒，右耳红蓝灯闪，左耳不闪灯

2、打开手机蓝牙界面搜索 “N1S-R ”，点击连接，蓝牙显示已连接，双耳都不闪灯。

备注：如果手机刚开始没有搜索到蓝牙名 N1S-R / N1S-L，建议蓝牙关闭再开启重新搜索。

单耳使用模式

右耳（R）模式：只需要将右耳单独拿出，左耳放充电仓（或者提前拿起左耳手动关机），搜索 N1S-R, 点击连接。

注：在双耳模式下，将左耳放入充电仓内，仍可单独使用右耳。

左耳（L）模式：将左耳从充电仓拿出或手动开机），需要等待 10 秒左右，待左耳红蓝闪，手机蓝牙界面搜索 N1S-L, 点击连接。

注：左耳单独使用后，放回充电仓，再次拿出将自动恢复双耳模式，如需再次单独使用左耳，请重复上一步骤。

两只耳机分别连两个手机模式：

先让左耳连上一个手机，连接成功后，再拿出右耳连上另外一个手机，具体操作请参考以上右耳模式，左耳模式。

蓝牙耳机逻辑：

双耳模式下，右耳是主机，左耳是副机，左耳的信号从右耳发送过来。

系统默认开机长按 3 秒，如长按 10 秒左右会将耳机数据清零（手动开机请不要按太久），出现双耳配对不上，要想双耳模式，需要恢复出厂设置。

恢复出厂设置

如出现双耳始终无法配对成功，出现只能 1 个耳机有声音的情况，需将耳机恢复出厂设置如下：

1、手动将两个耳机关机，两个耳机分别长按 20 秒（重要），之后耳机处于关机状态。

2、手动开机或者放充电仓重新拿起，等待双耳配对成功，右耳红蓝闪，左耳不闪。

备注：恢复出厂设置后，建议先将手机上的 N1S-R 从手机上忽略掉（安卓叫取消配对），蓝牙关闭再打开重新搜索。

充电显示

耳机充电：耳机放充电仓自动充电。

注：耳机充电仓过程中常亮红灯，充满指示灯熄灭。如果耳机剩余电量比较充足，放入充电仓，充电仓指示灯不亮灯；如耳机剩余电量有一定消耗，放充电仓，充电仓蓝灯常亮。耳机充满电，两者都会熄灭。

充电仓充电：请使用 5V 充电头和自带充电线给充电仓充电，尽量避免使用快充充电器和数据线。

注：充电过程中蓝灯慢烁，充满电三个显示灯蓝灯常亮。

充电仓剩余电量显示：

从左到右数——

1 个指示灯亮，充电仓电量还剩 3-33%

2 个指示灯亮，充电仓电量还剩 33-66%

3 个指示灯亮，充电仓电量还剩 66-100%

按键功能

功能	按键	提示音
暂停 / 播放	短按左或右耳	嘟
上一曲	长按左耳 1S	当
下一曲	长按右耳 1S	当
音量加	双击右耳	当
音量减	双击左耳	当
接听来电	短按左或右耳	嘟
拒接来电	长按 2S 左或右耳	嘟
语音助手	连续按 3 次左或右耳	嘟
末尾号码拨打	连续按 4 次左或右耳	嘟

规格参数

蓝牙版本： 蓝牙 5.0

支持协议： A2DP, HFP, HSP, AVRCP

蓝牙距离： 10 米

防水等级： IPX5

电池容量： 耳机 — 2*50mAh；
充电仓 — 450mAh

充电时长： 耳机 1 小时；充电仓 2 小时

音乐播放 / 通话时长： 约 5 小时 *3 次

支持语音助手： Siri

安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

1、请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用本设备，以免引起设备内部电路故障。

2、当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话的所需的最小音量，以免损伤听力，长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。

3、驾车时接触高音量可能会分散注意力，从而导致事故。

4、请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、热水器、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。

5、请勿使用微波炉或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。

6、请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，导致电池爆炸或设备故障。

7、请使用清洁、干燥软布擦拭设备，清洁和维护前请停止使用设备。

8、请在温度 5℃ -35℃ 范围内使用本设备，并在温度 5℃ -35℃ 范围内存放设备及其配件，当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障，当温度低于 5℃ 时，电池性能会受到限制。

9、请将设备或其配件放置在通风、阴凉、无阳光直射的地方。

10、本设备并非玩具，儿童应在成人监护下使用本设备，本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

11、本设备配有不可拆卸的内置可充电电池，请勿自行更换电池，电池只能由授权服务中心更换。

12、请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司的保修范围之内，设备发生故障时请联系授权服务中心。

13、请勿将本设备及其附近作为普通的生活垃圾处理，请遵守本设备及其附近处理的本地法令，并支持回收行动。

14、在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该该场所的规定，并关闭设备。

15、设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医疗设备，请向其制造商咨询本设备的限制条件。

16、使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。

产品服务政策

1、正常使用产品过程中，如果产品出现非人为损坏的性能故障，消费者自购买之日起，耳机保修期为 12 个月，在保修期内，享受免费维保服务。

2、有下列情况之一者，消费者不能享受保修权益：

① 人为损坏；

② 超过保修期；

③ 无保修卡及有效发票，但能够证明产品在保修期内的除外；

④ 保修卡与产品型号标识不符，或保修卡被涂改；

⑤ 防伪码被撕去，但能够提供产品发票及保修卡的除外；

⑥ 未按说明书要求使用、维护、保养而造成配件损坏；

⑦ 未经本公司授权，擅自拆卸、维修产品，或浸水、摔坏产品；

⑧ 不可抗力造成的损坏。

产品清单

NINEKA N1S 耳机 x 2 (左右耳各 1 个) + 大号耳帽 2 对 + 中号耳帽 1 对 + 小号耳帽 2 对 + 耳撑 1 对 + 耳圈 1 对 + 说明书和保修卡 1 个 + 充电线 1 根

产品保修卡

产品型号	
SN 号码	
用户信息	姓名
	购机日期
	电话
	地址
	发票号码
销售单位信息	名称 (加盖公章)
	电话
	地址